


Agrifab®

Lawn Care Made Easy®



45-05211

42" LAWNSWEEPER

Want more information or assembly tips?




**Video
Instruction
Guide**

youtube.com/c/agrifab





ENGLISH.....	4	FRANÇAIS	10
.....	9	ESPAÑOL.....	11







45-05211 REPAIR PARTS




45-05211 REPAIR PARTS LIST

REF	QTY	PART NO	DESCRIPTION	REF	QTY	PART NO	DESCRIPTION
1	2	27425BL3	Drawbar Bracket	29	4	46780	Brush
2	1	43038	Pivot Lock Pin 3/8"	30	12	47189	Nylock Nut, 1/4"
3	2	42646	Hopper Support Rod	31	8	43012	Hex Bolt, 1/4-20 x 3/4"
4	1	45323	Bag Frame Tube	32	2	47605	Washer, .411" x 1" x .03"
5	2	45324	Rear Hopper Tube	33	1	23353	Hitch Pin
6	1	23014BL1	Hitch Bracket	34	2	48130	Spacer
7	1	24192BL1	Hitch Bracket (Straight)	35	2	44985	Wheel
8	1	28617BL3	Drawbar	36	2	43432	Hex Bolt, 3/8-16 x 2-1/2"
9	1	68868BL3	Height Adjustment Tube	37	1	68855OR1	Sweeper Housing
10	1	45325	Hopper Bag	38	2	28366BL3	Dust Cover
11	1	43737	Hopper Rope	39	4	HA24433	Pop Rivet
12	2	2-119BL1	Bag Arm	40	2	40001	Shim Washer
13	2	40897	Lower Hopper Tube	41	1	48651	Pinion Gear (LH)
14	2	42539	Upper Hopper Tube	42	1	48652	Pinion Gear (RH)
15	5	HA23636	Clevis Pin, 3/8 x 2-1/4"	43	2	47046	Dowel Pin, 1/4 x 3/4"
16	4	45088	Wheel Bearing	44	2	42094	Retaining Ring
17	14	43055	Hair Pin, 3/32 x 1.8"	45	2	67407	Bearing Assembly
18	6	48365	Clevis Pin, 1/4 x 1.11"	46	2	46454	Plastic Plug
19	2	42210	Nylock Jam Nut, 3/8"	47	4	1540-31	Washer, 1-1/4"
20	2	712-3008	Jam Nut, 3/8"	48	2	42093	Washer, .598"
21	1	43343	Hair Cotter Pin, 3/32 x 2-5/16"	49	1	28378	Brush Shaft
22	2	48366	Clevis Pin, 3/8 x 1/2"	50	2	26538	Step Spacer
23	4	43661	Hex Bolt, 1/4-20 x 1"	51	2	141	Washer, 1-1/4"
24	8	23581	Brush Retainer (Single)	52	2	1038	Nylock Jam Nut, 3/8"
25	5	44292	Bolt, Hex 5/16-18 x 2-1/2"	53	2	2674-32	Hub Cap
26	5	47810	Nut, Nylock 5/16-18	54	2	710-1273	Hex Bolt, 3/8-24 x 2-3/4"
27	4	23580	Brush Retainer (Double)		1	45877	Owner's Manual
28	1	48934	Hairpin Agitator				







7




8




9




10








11





12




13**14****15****16**

Setting the Brush Height
Réglage de la hauteur des brosses
Ajuste de la altura del cepillo




17

Replace the Brushes
Remplacement des brosses
Reemplaza los cepillos



18

Wheel Gear and Pawl
Pignon de roue et linguet
Cojinete y trinquete de la rueda



ENGLISH

Safety

Read and understand the vehicle manual and these instructions before using this sweeper. Always instruct other users before they operate the sweeper.

Symbols



Oil



Grease

Operation

Risk of Injury

- Never allow children to handle the sweeper
- Never allow anyone to ride on the sweeper.
- Always wear footwear when working with the sweeper.
- Never operate the sweeper if foreign matter is stuck in the brushes. Turn off the vehicle engine, remove the foreign matter and check for damage. If the sweeper is damaged, repair before continuing to operate.

Risk of Overturning

- Check the loading capacity of the towing vehicle and only sweep appropriate amounts of grass and leaves into the grass bag.
- On starting off, make sure that the sweeper retains its balance and does not overturn.
- Do not work on slopes greater than 10°.
- Do not exceed 6 mph (10 km/h).
- Drive slowly and carefully, especially when turning and on uneven ground.

Note: The driving and braking characteristics depend on the towed load.

Risk of Fire

- Always keep the sweeper away from fire. Excessive heat can damage the brushes and grass bag and could cause the bag to burn.
- Always empty the grass bag before storing the sweeper; spontaneous combustion may occur.

Attaching the Sweeper to Tow Vehicle (See Figure 15)

- Park the tow vehicle and sweeper on flat level ground.
- Attach the sweeper to the tractor hitch.
- Make sure draw bar is level to ground.

Setting the Brush Height (See Figure 16)

- Best results are achieved if the brushes penetrate the grass to a depth of 1/2" (1.5 cm).

Emptying the Grass Bag

- Stop the towing vehicle and turn off the engine.
- Empty the grass bag by pulling on the rope.

Using the Offset Hitch

- Loosen drawbar bracket.
- Slide the drawbar to the left or right end of the sweeper housing.
- Tighten the drawbar bracket.

Using the Transport Feature

- Use the transport feature when moving across pavement or areas you do not want to sweep.
- Empty grass bag of all debris (see Emptying the Grass Bag above).
- Move the height adjustment to position "T".
- Do not exceed 6 mph (10 km/h).

Maintenance

Lubricate the wheel bearings once during the season. Remove hub cap and apply a few drops of light oil.

Lubricate the brush axle at the beginning and end of the season.

Clean and grease drive gears every two years (See Figure 18). Remove hub cap (1), bolt (2), washer (3), wheel (4), step spacer (8), and nut (9).

Service

Replace the Brushes (See Figure 17)

- Remove grass bag. Only loosen bolt and nut on the single brush retainers (1). Do not loosen double brush retainer (2).
- Note which side of brush the bristles overlap (3). Slide brush out.
- Install new brush with bristles overlap (3) as before.

Wheel Gear and Pawl (See Figure 18)

Do not remove both wheels at the same time; parts are not interchangeable.

- Remove hub cap (1), bolt (2), washer (3), wheel (4), step spacer (8), and nut (9).
- Remove snap ring (5), ratchet gear (6), and drive pin (7). Clean shaft and gear.
- Install ratchet gear (6) and drive pin (7). Pin must move freely in shaft.
- Lightly grease shaft and fill ratchet gear (6) with grease.
- Lightly grease brush axle and gear teeth on wheel.
- Install hub cap (1), bolt (2), washer (3), wheel (4), step spacer (8), and nut (9).

Note: Brushes should only move during forward rotation. If brushes rotate in both directions, drive pin is jamming the ratchet gear. Disassemble and make sure drive pin moves freely.

FRANÇAIS

Sécurité

Bien lire et comprendre le manuel d'utilisation du véhicule, ainsi que ces instructions, avant toute utilisation de ce balai ramasseur. Toujours instruire les autres utilisateurs avant qu'ils n'utilisent ce balai ramasseur.

Symboles



Huile



Graisse

Fonctionnement

⚠ Risques de blessure

- Ne jamais permettre à des enfants de toucher au balai ramasseur
- Ne jamais laisser qui que ce soit se tenir sur un balai ramasseur en mouvement.
- Toujours porter des souliers en travaillant avec le balai ramasseur.
- Ne jamais faire fonctionner le balai ramasseur si des objets étrangers sont pris dans les brosses. Arrêter le moteur du véhicule, éliminer les objets étrangers et vérifier l'absence de dégâts. Si le balai ramasseur est endommagé, le réparer avant de le remettre en fonctionnement.

⚠ Risques de retournement

- Vérifier la capacité de charge du véhicule tracteur, et ne ramasser que des quantités appropriées de gazon et de feuilles dans le sac de recueil.
- Au démarrage, s'assurer que le balai ramasseur reste en équilibre et ne se retourne pas.
- Ne pas travailler sur des pentes supérieures à 10°
- Ne pas dépasser 10 km/h (3 m/h).
- Rouler lentement et avec précaution, en particulier pour tourner et sur les sols accidentés.

Nota : Les caractéristiques motrices et de freinage sont fonction de la charge remorquée.

⚠ Risques d'incendie

- Toujours garder le balai ramasseur à l'écart des feux. Une chaleur excessive risque d'endommager les brosses et le sac de recueil, voire de faire prendre feu à ce dernier.
- Toujours vider le sac de recueil avant de ranger le balai ramasseur, une combustion spontanée pouvant se produire.

Attelage du balai ramasseur au véhicule tracteur (voir la figure 15)

- Garer le véhicule tracteur et le balai ramasseur sur un terrain plat et horizontal.
- Atteler le balai ramasseur.
- Stellen Sie sicher, dass die Zugdeichsel parallel zum Boden ist.

Réglage de la hauteur des brosses (voir la figure 16)

- Accrocher l'appareil de façon à ce que le collecteur d'herbe soit dans la mesure du possible parallèle au sol et que la garde au sol soit d'au moins 13 cm.

Vidage du sac de recueil

- Arrêter le véhicule tracteur et arrêter le moteur.
- Faire basculer le sac de recueil en tirant sur la corde.

Utilisation de l'attelage décalé

- Desserrer du support de la barre d'attelage.
- Glisser la barre d'attelage vers la gauche ou la droite du caisson de la balayeuse.
- Serrer du support d'attelage.

Option transport

- Utiliser cette fonction lorsque la balayeuse doit traverser une route ou une zone qui ne doit pas être balayée.
- Vider le sac de recueil d'herbe et de débris (voir « Vidage du sac de recueil » ci-dessus).
- Déplacer le réglage de la hauteur à la position "T".
- Ne pas dépasser 10 km/h (6 m/h).

Entretien

Huiler les roulements de roues une fois par saison. Déposer le capuchon sur le moyeu et appliquer quelques gouttes d'huile légère.

Graisser l'axe des brosses en début et en fin de saison.

Nettoyer et graisser les pignons d'entraînement tous les deux ans (voir la figure 18). Déposer le capuchon du moyeu (1), le boulon (2), la rondelle plate (3), la roue (4), l'entretoise (8) et l'écrou (9).

Réparations

Remplacement des brosses (Voir la figure 17)

- Retirer le sac de recueil. Desserrer seulement le boulon des pattes de fixation simples (1). Ne pas desserrer la patte de fixation double (2).
- Noter le côté de la brosse sur lequel les soies se chevauchent (3). Extraire la brosse.
- Monter une brosse neuve en veillant à ce que le chevauchement des soies (3) soit identique à celui noté auparavant.

Pignon de roue et linguet (voir la figure 18)

Ne pas déposer les deux roues en même temps car ces pièces ne sont pas interchangeables.

- Déposer le capuchon du moyeu (1), le boulon (2), la rondelle plate (3), la roue (4), l'entretoise (8) et l'écrou (9).
- Déposer le circlip (5), le pignon (6) et la goupille d'entraînement (7). Nettoyer l'axe et le pignon.
- Remettre en place le pignon (6) et la goupille d'entraînement (7). La goupille doit obligatoirement coulisser librement dans l'axe.
- Graisser légèrement l'axe et remplir le pignon (6) de graisse.
- Graisser légèrement l'axe des brosses et les dents du pignon de la roue.
- Remettre en place le capuchon du moyeu (1), le boulon (2), la rondelle plate (3), la roue (4), l'entretoise (8) et l'écrou (9).

Nota: Les brosses ne doivent bouger que pendant une rotation vers l'avant. Si les brosses tournent dans les deux sens, la goupille d'entraînement est bloquée dans le pignon du cliquet. Démonter et s'assurer que la goupille d'entraînement se déplace librement.

ESPAÑOL

Seguridad

Lea atentamente el manual del vehículo y estas instrucciones antes de utilizar la barredora. Siempre instruya a otros usuarios sobre su funcionamiento antes de que operen su barredora.

Símbolos



Aceite



Grasa

Funcionamiento

⚠️ Riesgo de lesiones

- No permita que un niño maneje la barredora.
- No permita que nadie monte la barredora.
- Siempre utilice calzado cuando trabaje con la barredora.
- Nunca haga funcionar la barredora si hay material atascado en los cepillos. Apague el motor del vehículo, quite la materia extraña y verifique que no haya daños. Si la barredora está dañada, repárela antes de continuar utilizándola.

⚠️ Riesgo de vuelco

- Verifique la capacidad de carga del vehículo de remolque y sólo barra cantidades adecuadas de césped y hojas en la bolsa.
- Al comenzar a utilizarla, asegúrese que la barredora mantenga su equilibrio y no vuelque.
- No trabaje en pendientes mayores a 10° de inclinación.
- No exceda los 10 km/h.
- Conduzca lenta y cuidadosamente, en especial, al girar o transitar sobre terreno desparejo.

Nota: Las características de manejo y frenado dependen de la carga remolcada.

⚠️ Riesgo de incendio

- Siempre mantenga la barredora lejos del fuego. El calor excesivo puede dañar los cepillos y la bolsa y hacer que se queme.
- Siempre vacíe la bolsa para césped antes de guardar la barredora, es posible que se produzca combustión espontánea.

Cómo conectar la barredora al vehículo de remolque (vea la Figura 15)

- Detenga el vehículo de remolque y la barredora en un terreno plano.
- Acople la barredora al enganche del tractor.
- Asegúrese de que la barra de tracción este nivelada con el suelo.

Ajuste de la altura del cepillo (vea la Figura 16)

- Enganchar el apero de modo que el recipiente colector de hierba esté en una posición lo más paralela posible al suelo y a una distancia de 13 cm.

Vaciado de la bolsa de césped

- Detenga el vehículo de remolque y apague el motor.
- Vacíe la bolsa de césped tirando de la cuerda.

Uso del enganche de desplazamiento

- Afloje del soporte de la barra de arrastre.
- Deslice la barra de arrastre hacia el extremo izquierdo o derecho de la carcasa de la barredora.
- Apriete del soporte de la barra de arrastre.

Uso de la función de transporte

- Use la función de transporte al trasladarse a través de pavimento o áreas que no necesitan barrerse.
- Vacíe todo los residuos de la bolsa de césped (Vea arriba Vaciado de la bolsa de césped).
- Mover el ajuste de la altura a la posición "T".
- No exceda los 10 km/h.

Mantenimiento

Lubrique los cojinetes de las ruedas una vez por temporada. Quite la tapa del cubo y aplique unas gotas de aceite liviano.

Lubrique el eje del cepillo al comenzar y finalizar la temporada.

Limpie y Lubrique los engranajes de propulsión cada dos años (vea la Figura 18). Quite la tapa del cubo (1), el perno (2), la arandela (3), la rueda (4), el espaciador con escalón (8), y la tuerca (9).

Servicio

Reemplace los cepillos

(Ver Figura 17)

- Quite la bolsa para césped. Sólo afloje el perno y la tuerca de los retenes simples del cepillo (1). No afloje el retén doble del cepillo (2).
- Tenga en cuenta cuál es el lado del cepillo en el que se superponen las cerdas. (3). Deslice el cepillo para retirarlo.
- Coloque un nuevo cepillo con las cerdas superpuestas (3) como estaba anteriormente.

Cojinete y trinquete de la rueda (vea la Figura 18)

No quite las dos ruedas a la vez; las piezas no son intercambiables.

- Quite la tapa del cubo (1), el perno (2), la arandela (3), la rueda (4), el espaciador con escalón (8), y la tuerca (9).
- Retire el aro del resorte (5), el eje del engranaje de retención, el pasador de propulsión (7). Limpie el eje y el engranaje.
- Instale el eje del engranaje de retención (6) y el pasador de propulsión (7). El pasador debe moverse libremente en el eje.
- Lubrique levemente el eje y llene el engranaje de retención (6) con grasa.
- Lubrique levemente el eje del cepillo y los dientes del engranaje de la rueda.
- Instale la tapa del cubo (1), el perno (2), la arandela (3), la rueda (4), el espaciador con escalón (8), y la tuerca (9).

Nota: Los cepillos sólo deben girar hacia adelante. Si los cepillos giran en ambas direcciones, el pasador está obstruyendo el engranaje de retención. Desármelo y asegúrese que el pasador se mueve con libertad.

SpeedEPart *the fastest way to purchase parts* www.speedepart.com

REPAIR PARTS

Agri-Fab, Inc.
809 South Hamilton
Sullivan, IL. 61951
217-728-8388
www.agri-fab.com